



**ÉXITO CUMPLIDO**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx  
www.solucionescil.com.mx

■ Control de Acceso Vehicular

## TRÁNSITO VEHICULAR POR UN SOLO CARRIL DE ENTRADA Y/O SALIDA.



.



**ÉXITO CUMPLIDO**  
Confiablez, Innovación y Liderazgo

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



**ÉXITO CUMPLIDO**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx  
www.solucionescil.com.mx


## **Solución diseñada para utilizar una pluma o barrera, para un solo carril de entrada y/o salida.**

### **Sistemas de operación:**

**1.- Con botonera:** Un vigilante o personal designado en la caseta, será el responsable de oprimir el botón correspondiente para accionar la barrera y permitir la entrada o salida de vehículos según sea el caso



**2.- Con lectores de proximidad:** El conductor, al llegar al lector de tarjetas, bajará el vidrio de su ventanilla, sacará la mano y colocará la tarjeta frente al lector a una distancia de entre 5 y 8 centímetros; de ésta manera el lector mandará la señal a la barrera correspondiente para permitir la entrada o salida del vehículo.



**ÉXITO CUMPLIDO**  
Confiablez, Innovación y Liderazgo

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810



**ÉXITO CUMPLIDO**

Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810  
info@solucionescil.com.mx  
www.solucionescil.com.mx

**3.- Con antenas:** El conductor portará un TAG adherible, el cual se deberá dirigir hacia la antena para que ésta capte la señal, de ésta manera la antena mandará la señal a la barrera correspondiente para permitir la entrada o salida del vehículo, el TAG también puede ir pegado al parabrisas del vehículo.



**4.- Con reconocimiento de placas:** Para ello, se requiere de una cámara lectora de placas, la cual se instalará en un lugar estratégico para una adecuada lectura de las placas sin importar el tipo de vehículo, de ésta manera la cámara mandará la señal a la barrera correspondiente para permitir la entrada o salida del vehículo al reconocer las placas autorizadas.



NOTAS:

- El largo del brazo de las barreras puede ser de 3, 4.5 o 6 metros.
- Las barreras pueden tener o iluminación LED, según el modelo.
- Los vehículos de los visitantes pueden acceder por los mismos accesos que los residentes con previa autorización.



**ÉXITO CUMPLIDO**  
Confiable, Innovación y Liderazgo

Av. Ayuntamiento 95 Int. 2A y 2B  
Col. Tlalnepantla Centro,  
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54000  
Tels. 5384 2887, 5384 2808, 5384 2810